

See ID

사용설명서 PC 연계형



See ID

See ID

단말기 기능

- 액정화면 한글, 영문, 그래픽 지원
- 한국통신, 하나로통신 서비스 지원
- 수신된 전화번호로 전화걸기
- 수신된 전화번호 60개 저장
- 수신거부 전화번호 60개 설정 및 저장
- 응답 전화번호 60개 설정 및 저장
- 다양한 그래픽 그림, 메시지 표시
- 다양한 응답 및 알람 멜로디





See ID 사용설명서 목차

사용하기 전에

구성품 확인	4
설치방법 및 주의사항	5
각부의 명칭과 기능	6
사용설명서를 보기전에	7
버튼기능	11

기본기능

초기화면	14
수신된 발신자 정보검색	15
수신된 전화번호 삭제	16
수신된 전화번호 모두 삭제	17
전화걸기	18
날짜/시간설정	19
알람기능 설정	20
알람 멜로디 선택기능	21
자기 지역번호 설정	22
통화 중 수신기능 설정	23

부가기능

수신된 데이터를 이용한 거부, 응답번호 설정	26
--------------------------	----

거부기능

거부기능 설정	28
거부번호 검색	29



거부번호 입력.....	31
모든 전화 거부 설정	32
공중전화 수신시 거부 설정	33
정보표시 방지시 거부 설정	34
정보수집 불가시 거부 설정	35

응답기능

응답 기능 설정	36
응답 번호 검색	37
응답 번호 입력	39
응답 그룹 멜로디 선택	40
응답 번호만 수신 기능 설정.....	42

버튼소리 설정

액정화면 밝기 조정	44
------------------	----

기 타

고장이라고 생각되면	46
A/S문의	46
제품 사양	47

부 록

메뉴 찾기	48
메뉴 시작과 종료.....	49
PC연동 기능	50

품질보증서


구성품 확인



본체



전원아답타 220V




See ID 본체와 일반전화기 연결선



사용설명서
(제품보증서 포함)



전화코드



컴퓨터와 단말기 연결 케이블



CD

See ID 설치시 유의사항

다음과 같은 장소는 피해서
설치하시기 바랍니다.

- 햇볕이 드는 곳
- 화기근처
- 진동이 심하거나 자석이 있는 곳
- 통풍이 되지않는 곳
- 물기나 습기가 많은 곳
- 먼지가 많은 곳


설치방법 및 주의사항

RD



TEL

See ID PC 연계형 설치방법




- ① 그림과 같이 See ID본체 TEL/LINE부분과 PC본체의 Serial COM1에 케이블을 연결한다.
- ② PC연결케이블의 TEL부분과 일반전화기 본체와 연결한다.
- ③ 일반국선전화코드를 끼우고, PC연결케이블의 LINE쪽에 연결한다.
- ④ 전원 아답터를 전원 220V에 연결한다.
- ⑤ 인스톨 CD를 Drive에 넣고, Play시키면 컴퓨터가 자동으로 Setup시킵니다. 그후 표시되는 순서에 의해서 설치하면 됩니다.

RD **주의사항**

- 아답터는 220V전용이므로 110V사용지역에서는 승압기를 사용하시기 바랍니다.
- 건전지는 아답터가 고장난 경우 혹은 정전시 사용하면 편리합니다.

각부의 명칭과 기능

각 부분의 명칭



- 알리기 램프 : 발신자 정보가 수신됐을 경우 깜박임
- 메시지 램프 : 응답번호로 지정된 정보가 수신됐을 경우 깜박임



사용설명서를 보기전에

BD



TCI

■ 액정화면 안내



1. 액정화면 아이콘 설정


ICON	이름	설 명
	전화아이콘1	수화기가 내려져있을 경우 표시
	전화아이콘2	수화기가 들려있을 경우 표시
	웃는 아이콘	응답번호가 수신될 경우 표시
	썩그린 아이콘	거부번호가 수신될 경우 표시
오전	오전 아이콘	시간이 오전일 경우 표시
오후	오후 아이콘	시간이 오후일 경우 표시
▲	상 아이콘	수신된 발신자 정보가 너무 길어 정보표시창에 모두 표시되지 못할 경우 표시 → 앞 Page
▼	하 아이콘	수신된 발신자 정보가 너무 길어 정보표시창에 모두 표시되지 못할 경우 표시 → 뒷 Page

사용설명을 보기전에

2. BAR1 아이콘

- 수신된 발신자 정보 검색시 어느 위치에 있는지 보여줌

RD EX) 24번째 정보 검색시



- BAR 한 개가 10개의 단위로 켜지고 꺼진다.


BAR가 꺼진(OFF) 상태

BAR가 켜진(ON) 상태

3. BAR2아이콘

- 수신된 발신자 정보의 총수를 보여줌

RD EX) 수신된 발신자 정보의 수가 50개일 경우



- BAR1과 같이 BAR 한 개가 10개의 단위로 표시


5. 상/하 아이콘

- 수신된 정보를 검색할 경우
- 수신된 발신자 정보가 정보 표시창에 모두 표시되지 못 할 경우



6. 메뉴를 시작하려면

- ☎ 수화기를 들거나 내려놓은 상태 모두 동작한다.
- 메뉴 버튼을 1초이상 누르면 기능설정 메뉴로 이동한다.



7. 설명서에 나오는 아이콘

ICON	설 명	ICON	설 명
	수화기를 내려놓은 상태에서 동작		응답번호가 수신된 경우
	수화기를 든 상태에서 동작		거부번호가 수신된 경우
	수화기를 들거나 내려놓은 상태와 관계없이 동작		

버튼기능

BD



TCI

1. 통화대기/메뉴 버튼

수화기 상태	버튼 누르기	선택된 기능
수화기를 든 상태	짧게 누르기(1초미만)	통화대기 기능
	길게 누르기(1초이상)	단말기 기능 설정 메뉴로 이동
수화기를 놓은 상태	짧게 누르기(1초미만)	취소, 거부, 응답 설정 메뉴로 이동
	길게 누르기(1초이상)	단말기 기능 설정 메뉴로 이동

2. 지우기 버튼

수화기를 든 상태, 놓은 상태와 상관없이 동일하게 동작한다.

버튼 누르기	선택된 기능
짧게 누르기(1초미만)	현재 선택된 발신자 정보만 삭제
길게 누르기(1초이상)	저장되어 있는 발신자 정보 모두 삭제

* 수화기를 든 상태에서 전체삭제를 한 경우 통화시간이 Display된다.

3. 전화걸기 전화걸기 버튼

전화걸기 버튼을 길게 누르거나 짧게 누르거나 상관없이 동일하게 동작한다.


수화기 상태	버튼 누르기	선택된 기능
수화기를 든 상태	짧게/길게 누르기	전화 걸기 진행
수화기를 놓은 상태	짧게/길게 누르기	1. "수화기를 들어주세요" 라고 메시지표시 1.1 수화기를 들 경우 - 전화 걸기 진행 1.2 들지 않을 경우 (7초후) - "취소되었습니다" 라고 메시지 표시

4. 아래로 버튼

수신된 발신자 정보를 1씩 감소하며 표시한다.

5. 위로 버튼

수신된 발신자 정보를 1씩 증가하며 표시한다.



기본기능

초기화면	14
수신된 발신자 정보검색	15
수신된 전화번호 삭제	16
수신된 전화번호 모두 삭제	17
전화걸기	18
날짜/시간설정	19
알람기능 설정	20
알람 멜로디 선택 기능	21
자기 지역번호 설정	22
통화 중 수신기능 설정	23

초기화면



Ram Testing...
Ram Test OK

2초 후

00/00 00
발신 표시 단말기
Caller ID

30초 후

00/00 00
전체:00 신규:00



Ram Testing...
Ram Test OK

2초 후

00/00 00
발신 표시 단말기
Caller ID

30초 후

00/00 00
통화시간 00:00:30

수신된 발신자 정보표시



23/03 02
02-511-6662
마케팅본부

30초 후

06/01 12:02 오후
전체:23 신규:03



23/03 02
02-511-6662
마케팅본부

30초 후

06/01 12:02 오후
통화시간 00:00:30



- 발신자정보가 수신된 경우 → 알리기("적색 LED")가 깜빡거림
- 응답 번 호가 수신된 경우 → 메시지("녹색 LED")가 깜빡거림

수신된 발신자 정보 검색


BP




TEL

1. ▲ ▼ 를 누르며 정보를 검색한다.

▲ : 1증가 ▼ : 1감소



2. 발신자 정보 중 이름이 한글 8자(영문 16자)가 넘을 경우



화살표 방향과 같이 ▲ ▼ 을 이용하여 앞뒤 페이지의 발신자 정보를 확인한다.

3. 발신자 정보를 확인 중 더 이상의 정보가 없을 경우 “목록 끝” 표시 후 처음으로 돌아감



수신된 전화번호 삭제

1. 삭제하고자 하는 정보를 ▲ ▼ 을 이용하여 선택하고 ■ 를 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
02-511-6662
삭제?

2. 삭제하려면 ■ 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
삭제완료

▶
1초 후

☎ 06/01 12:02 오후
02-511-5030
영업관리부

▶ 30초 후

수화기를 든 상태에서 데이터를 삭제하게 되면
→ 30초 후, 통화시간이 액정 화면에 보여집니다.

☎ 06/01 12:02 오후
통화시간 00:00:47

☎ 06/01 12:02 오후
전체:22 신규:03

ADT

삭제를 취소하려면 ■ 이외의 ▶ , 전화걸기 , ▲ ▼ 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
02-511-6662
취소

▶
1초 후

☎ 06/01 12:02 오후
02-511-6662
마케팅본부

수신된 전화번호 모두 삭제

BD



TD

1. 을 1초이상 누른다

06/01 12:02 오후
02-511-6662
전체 삭제?

2. 을 누른다

06/01 12:02 오후
전체 삭제 완료

1초 후

00/00 00
전체:00 신규:00

수화기를 들었을 경우 전체삭제

06/01 12:02 오후
전체 삭제 완료

1초 후

00/00 00
통화시간 00:00:47

BD TD

삭제를 취소하려면 이외의 , 전화걸기 , 을 누른다.

06/01 12:02 오후
02-511-6662
취소

1초 후

06/01 12:02 오후
02-511-6662
마케팅본부

전화걸기

1. ▲ ▼ 을 이용하여 발신자 정보 중
전화번호를 선택한다.

☎ 06/01 12:02 오후
02-511-6662
마케팅본부

2. **전화걸기** 을 누른다.

☎ 수화기를 놓은 경우

☎ 06/01 12:02 오후
02-511-6662
전화걸기

▾ 1초 후

☎ 06/01 12:02 오후
02-511-6662
수화기들어주세요

▾ 7초 후에도 수화기를 들지 않은 경우

☎ 06/01 12:02 오후
02-511-6662
취소되었습니다

☎ 수화기를 든 경우

☎ 06/01 12:02 오후
02-511-6662
전화걸기

▾ 1초 후

☎ 06/01 12:02 오후
025116662
전화를 거는 중...

▾ 전화걸기 완료

☎ 06/01 12:02 오후
025116662
전화를 걸었습니다

▶ 수화기를 든 경우

날짜/시간 설정

BP



TCI

발신자 정보가 수신되면 항상 시간과 날짜가 수정되므로 따로 입력할 필요는 없으나 처음 단말기를 켜는 경우는 정확한 시간을 보기 위해서 시간과 날짜를 입력하시기 바랍니다.

- ▶ 을 1초이상 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 기본을 선택하고
▶ 을 누른다.
(위로/아래로 버튼에 관계없이 우측으로 한칸씩 이동)

☎ 06/01 12:02 오후
기능 설정
기본 부가 취소

- ▲ ▼ 을 이용하여 1:시간설정을
선택하고 ▶ 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
기본 기능
1:시간설정

- ▲ ▼ 과 ▶ 을 이용하여 시간을
설정한다.

설정할 부분 →

☎ 06/01 12:02 오후
시간 설정
07 /01 12:11 오후

▲ : 1증가

▼ : 1감소

▶ : 설정한 부분 저장




시간 설정시 참조

현재 시간	단말기 설정 시간
00시	00시 오전
1시	1시 오전
...	...
12시	12시 오후
13시	1시 오후
...	...
23시	11시 오후
24(00)시	00시 오전


알람기능 설정

아침 기상 시간이나 약속 시간 등의 지정시간에 알람을 울리게 하는 기능입니다.


- ▶ 을 1초이상 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 기본을 선택하고
▶ 을 누른다.



- ▲ ▼ 을 이용하여 2:알람기능을
선택하고 ▶ 을 누른다.



- ▲ ▼ 을 이용하여 설정을
선택하고 ▶ 을 누른다.



- ▲ ▼ 과 ▶ 을 이용하여 시간을
설정한다.

설정할 부분 →



▲ : 1증가 ▼ : 1감소 ▶ : 설정한 부분 저장



- 오전/오후까지 설정을 완료하고, ▶ 을 누르고 나면 알람 설정이 완료된다.
- 알람을 해제하려면, **순서 4번**에서 해제를 선택하고 ▶ 을 누른다.
- 알람이 울렸을 경우 아무 버튼을 누르거나 수화기를 들면 정지된다.

알람 멜로디 선택 기능

BD



TCI

알람멜로디는 모두 6개의 멜로디 중에서 선택할 수 있습니다.

- ▶ 을 1초이상 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 기본을 선택하고 ▶ 을 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 **3:알람멜로디**를 선택하고 ▶ 을 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 멜로디를 선택하고 ▶ 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
기능 설정
기본 부가 취소

☎ 06/01 12:02 오후
기본 기능
3:알람 멜로디

☎ 06/01 12:02 오후
알람멜로디
1:과수원 길

▲ : 1증가

▼ : 1감소

▶ : 설정한 부분 저장

번호	멜로디
1	과수원 길
2	바닷가 에서
3	산바람 강바람
4	웅달샘
5	우산
6	초록바다




BD TCI

알람멜로디를 멈추게 하려면 수화기를 들거나 버튼을 누르면 된다.

자기 지역번호 설정

발신자 정보의 전화번호는 항상 지역번호가 수신됩니다. 따라서 같은 지역의 번호를 전화걸기 버튼을 이용하여 전화를 하려면 지역번호를 삭제하고 전화걸기를 해야하므로 반드시 지역번호를 설정해야 합니다.

- ▶ 을 1초이상 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 기본을 선택하고 ▶ 을 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 4:지역번호 설정을 선택하고 ▶ 을 누른다.
- ▲ ▼ 으로 해당지역번호를 선택하고, ▶ 을 누르면 저장 된다.



설정되어 있던 지역번호 표시

▲ : 1증가 ▼ : 1감소 ▶ : 설정한 부분 저장

참조-지역번호내용

지역	지역번호	지역	지역번호
서울	02	울산	052
경기	031	대구	053
인천	032	경북	054
강원	033	경남	055
충남	041	전남	061
대전	042	광주	062
충북	043	전북	063
부산	051	제주	064

통화 중 수신기능 설정




BP



TEL

전화를 받고 있거나 사용 중인 경우 다른 발신자로부터 전화가 왔을 때 발신자 정보의 수신 기능 여부를 결정해 주는 기능입니다.

- ▶ 을 1초이상 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 기본을 선택하고
▶ 을 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 5:통화중수신기능
을 선택하고 ▶ 을 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 설정/해제를
선택하고 ▶ 을 누른다.



▲ : 1증가

▼ : 1감소

▶ : 설정한 부분 저장

부가기능

수신된 데이터를 이용한 거부, 응답번호 설정	26
--------------------------------	----

거부기능

거부기능 설정	28
거부번호 검색	29
거부번호 입력	31
모든 전화 거부 설정	32
공중전화수신시 거부 설정	33
정보표시방지시 거부 설정	34
정보수집불가시 거부 설정	35

응답기능

응답기능 설정	36
응답번호 검색	37
응답번호 입력	39
응답그룹 멜로디 선택기능	40
응답그룹 번호만 수신 기능 설정	42

버튼소리 설정	43
---------------	----

액정화면 밝기 조정	44
------------------	----

수신된 데이터를 이용한 거부, 응답번호 설정

수신된 발신자 정보를 이용하여 거부 및 응답번호로 설정하는 기능입니다.

1. ▲ ▼ 을 누르며 설정할 발신자 정보를 선택한다.
2. 수화기를 내려놓는다.
3. ▶ 을 짧게(1초이내) 누른다.

거부번호 설정

- ① ▲ ▼ 을 이용하여 거부를
선택하고 ▶ 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
02-511-6662
취소 거부 응답

- ② 거부번호나 응답번호로 설정되어
있는 번호이면 취소된다.

☎ 06/01 12:02 오후
02-511-6662
거부번호 있음

☎ 06/01 12:02 오후
02-511-6662
응답번호 있음

- ③ 설정되어 있지 않은 번호이면
저장완료 된다.

☎ 06/01 12:02 오후
02-511-6662
저장완료



응답번호 설정

- ① ▲ ▼ 을 이용하여 응답을
선택하고 ▶ 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
02-511-6662
취소 거부 응답

- ② 거부번호나 응답번호로 설정되어
있는 번호이면 취소된다.

☎ 06/01 12:02 오후
02-511-6662
거부번호 있음

☎ 06/01 12:02 오후
02-511-6662
응답번호 있음

- ③ 설정되어 있지 않은 번호이면
▲ ▼ 을 이용하여 응답그룹
을 선택하고 ▶ 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
02-511-6662
응답그룹 1

- ④ 저장완료 된다.

☎ 06/01 12:02 오후
02-511-6662
저장완료

거부기능

거부기능 설정

거부번호로 설정한 전화번호가 수신됐을 경우 거부하는 기능입니다.

- ▶ 을 1초이상 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 부가를 선택하고 ▶ 을 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 1:거부기능을 선택하고 ▶ 을 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 1:거부기능 설정을 선택하고 ▶ 을 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 설정 / 해제를 선택하고 ▶ 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
기능 설정
기본 부가 취소

☎ 06/01 12:02 오후
부가 기능
1:거부기능

☎ 06/01 12:02 오후
거부 기능
1:거부기능설정

☎ 06/01 12:02 오후
거부기능 설정
설정 해제

거부 번호 검색

BD



TEL

수신을 거부하고 싶은 전화번호를 검색하는 기능입니다.

1. 을 1초이상 누른다.
2. 을 이용하여 부가를 선택하고 을 누른다.
3. 을 이용하여 1:거부기능을 선택하고 을 누른다.
4. 을 이용하여 2:거부번호 설정을 선택하고 을 누른다.

06/01 12:02 오후
기능 설정
기본 부가 취소


06/01 12:02 오후
부가 기능
1:거부기능

06/01 12:02 오후
거부 기능
2:거부번호설정

계속

거부 번호 검색



5. ▲ ▼ 을 이용하여 검색을 선택하고
▶ 을 누른다.



6. 처음(01)데이터 검색시 ▲ 을
누르면 “목록 끝” 표시 후 06번 표시

→ 01 : 02-511-6662
02 : 02-511-5030
* *
06 : 02-511-5133 ←

마지막 데이터 검색시 ▼ 을 누르면
“목록 끝” 표시 후 01번 표시



거부 번호 입력

BP




TEL

수신을 거부하고 싶은 전화번호를 직접 입력하는 기능입니다.

1. 거부번호 검색순서의 순서4까지 동일하게 작업하고, 순서5에서 **입력을** 선택한다.

2. 입력을 하지 않은 상태에서 **▶** 을 누르면 거부번호 입력이 취소된다.




↑
설정 할 부분

▲ : 1증가

▼ : 1감소

⊙ : 번호선택

3. 설정할 부분에 커서가 깜박일 때, **▲**, **▼** 을 이용하여 번호를 선택하여, **⊙** 을 누르면 선택된 번호는 입력되고, 커서는 다음칸으로 이동한다.





4. 순서3의 방법으로 입력을 완료한 후 설정할 부분의 커서가 빈상태에서 **▶** 을 누른다.



5. **▶** : 저장 후 상위메뉴로 이동.

▲, **▼**, **⊙** : 버튼을 누르면 취소



모든 전화 거부 설정

수신되는 모든 전화를 거부하는 기능입니다.

- ▶ 을 1초이상 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 부가를 선택하고 ▶ 을 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 1:거부기능을 선택하고 ▶ 을 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 3:모든전화거부를 선택하고 ▶ 을 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 설정 / 해제를 선택하고 ▶ 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
기능 설정
기본 부가 취소

☎ 06/01 12:02 오후
부가 기능
1:거부기능

☎ 06/01 12:02 오후
거부 기능
3:모든전화거부

☎ 06/01 12:02 오후
모든전화거부
설정 해제

공중전화수신시 거부 설정

BP



TEL

공중전화에서 전화가 걸려왔을 경우 수신을 거부할 수 있는 기능입니다.

1. **▶** 을 1초이상 누른다.
2. **▲** **▼** 을 이용하여 부가를 선택하고 **▶** 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
기능 설정
기본 부가 취소

3. **▲** **▼** 을 이용하여 1:거부기능을 선택하고 **▶** 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
부가 기능
1:거부기능

4. **▲** **▼** 을 이용하여 4:공중전화시를 선택하고 **▶** 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
거부 기능
4:공중전화시

5. **▲** **▼** 을 이용하여 설정 / 해제를 선택하고 **▶** 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
공중전화시
설정 해제

정보표시 방지시 거부 설정

정보표시를 하지않는 발신자로부터 전화가 왔을 경우 수신을 거부하는 기능입니다.

- ▶ 을 1초이상 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 부가를 선택하고
▶ 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
기능 설정
기본 부가 취소

- ▲ ▼ 을 이용하여 1:거부기능을
선택하고 ▶ 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
부가 기능
1:거부기능

- ▲ ▼ 을 이용하여 5:정보표시방지시
를 선택하고 ▶ 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
거부 기능
5:정보표시방지시

- ▲ ▼ 을 이용하여 설정 / 해제를
선택하고 ▶ 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
정보표시방지시
설정 해제

정보수집불가시 거부 설정

BP



TEL

정보 수집을 할 수 없는 경우 수신을 거부하는 기능입니다.

1. **▶** 을 1초이상 누른다.
2. **▲ ▼** 을 이용하여 부가를 선택하고 **▶** 을 누른다.
3. **▲ ▼** 을 이용하여 **1:거부기능**을 선택하고 **▶** 을 누른다.
4. **▲ ▼** 을 이용하여 **6:정보수집 불가시**를 선택하고 **▶** 을 누른다.
5. **▲ ▼** 을 이용하여 설정 / 해제를 선택하고 **▶** 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
기능 설정
기본 부가 취소

☎ 06/01 12:02 오후
부가 기능
1:거부기능

☎ 06/01 12:02 오후
거부 기능
6:정보수집불가시


☎ 06/01 12:02 오후
정보수집불가시
설정 해제

응답 기능

응답 기능 설정

응답번호가 수신됐을 경우 응답멜로디나 웃는 아이콘·메세지 램프를 표시하는 기능입니다.


1. 을 1초이상 누른다.
2. 을 이용하여 부가를 선택하고
 을 누른다.




3. 을 이용하여 2:응답기능
설정을 선택하고 을 누른다.



4. 을 이용하여 1:응답기능설정
을 선택하고 을 누른다.



5. 을 이용하여 설정 / 해제를
선택하고 을 누른다.



응답 번호 검색

BP



TEL

설정된 응답번호를 검색하기 위한 기능입니다.

1. 을 1초이상 누른다.
2. 을 이용하여 부가를 선택하고 을 누른다.
3. 을 이용하여 **2:응답기능**을 선택하고 을 누른다.
4. 을 이용하여 **2:응답번호 설정**을 선택하고 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
기능 설정
기본 부가 취소

☎ 06/01 12:02 오후
부가 기능
2:응답기능

☎ 06/01 12:02 오후
응답 기능
2:응답번호설정

계속

응답 번호 검색

5. ▲ ▼ 을 이용하여 검색을 선택하고
▶ 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
응답번호 설정
검색 입력

▲ : 1증가

▶ : 검색종료

▼ : 1감소

◻ : 응답번호 지우기

6. 처음(01) 데이터 검색시 ▲ 을
누르면 “목록 끝” 표시 후 06번 표시

→ 01 : 02-511-6662

02 : 02-511-5030

* *

06 : 02-511-5133 ←

마지막 데이터 검색시 ▼ 을

누르면 “목록 끝” 표시 후 01번 표시

☎ 06/01 12:02 오후
응답번호 검색[1]
01:02-511-6662

☎ 06/01 12:02 오후
응답번호 검색[1]
목록 끝

응답 번호 입력

BP



TCI

번호를 직접 입력하여 응답번호로 저장하는 기능입니다.

1. 응답번호 검색의 순서4까지 동일하게 작업하고, **순서5에서 입력**을 선택한다.

2. ▲▼ 을 이용하여 **응답그룹1~6중** 하나를 선택하고 ▶ 을 누른다.

▲ : 1증가 ▼ : 1감소 ▶ : 선택

☎ 06/01 12:02 오후
응답번호 입력
응답그룹 1

3. 입력을 하지 않은 상태에서 ▶ 을 누르면 응답번호 입력이 취소된다.

설정할 부분 →

☎ 06/01 12:02 오후
응답번호 입력

4. 설정할 부분에 커서가 깜박일 때, ▲▼ 을 이용하여 번호를 선택하고, ▶ 을 누르면 선택된 번호는 표시되고, 커서는 다음칸으로 이동한다.

☎ 06/01 12:02 오후
응답번호 입력
025

5. 순서4의 방법으로 입력을 완료한 후 설정할 부분의 커서가 빈상태에서 ▶ 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
응답번호 입력
025116662

6. ▶ : 저장 후 상위메뉴로 이동.

☎ 06/01 12:02 오후
응답번호 입력
확인 ?

- ▲▼ □ : 버튼을 누르면 취소

☎ 06/01 12:02 오후
응답번호 입력
취소

응답그룹 멜로디 선택

응답멜로디는 모두 6개의 멜로디 중에서 선택할 수 있습니다.

- ▶ 을 1초이상 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 부가를 선택하고
▶ 을 누른다.

06/01 12:02 오후
기능 설정
기본 부가 취소

- ▲ ▼ 을 이용하여 2:응답기능을
선택하고 ▶ 을 누른다.

06/01 12:02 오후
부가 기능
2:응답기능

- ▲ ▼ 을 이용하여 3:응답 멜로디설정
을 선택하고 ▶ 을 누른다.

06/01 12:02 오후
응답기능
3:응답멜로디설정

- ▲ ▼ 을 이용하여 설정 / 해제를
선택하고 ▶ 을 누른다.

06/01 12:02 오후
응답멜로디설정
설정 해제



응답 멜로디가 울릴경우 수화기를 들거나 버튼을 누르면, 멜로디가 종료된다.

계속 ▶



6. ▲ ▼ 을 이용하여 **응답그룹1~6중** 하나를 선택하고 ● 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
응답그룹 멜로디
응답그룹 1

응답그룹은 **응답그룹1~응답그룹6**까지 6개의 그룹이 설정되어 있음.

7. ▲ ▼ 을 이용하여 **멜로디를** 선택하고 ● 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
응답그룹1
1:과수원 길

번호	멜로디
1	과수원 길
2	바닷가 에서
3	산바람 강바람
4	옹달샘
5	우산
6	초록바다

▲ : 1증가 ▼ : 1감소 ● : 설정한 부분 저장


8. 상위메뉴로 이동하시려면 **순서6**에서 ▲ ▼ 이용하여 상위메뉴 선택후 ● 버튼을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
응답그룹 멜로디
상위메뉴


응답번호만 수신 기능 설정

응답번호로 설정한 번호외의 모든 번호가 수신됐을 경우 차단하는 기능입니다.


1. ▶ 을 1초이상 누른다.
2. ▲ ▼ 을 이용하여 부가를 선택하고 ▶ 을 누른다.




3. ▲ ▼ 을 이용하여 2:응답기능을 선택하고 ▶ 을 누른다.



4. ▲ ▼ 을 이용하여 4:응답번호만수신을 선택하고 ▶ 을 누른다.



5. ▲ ▼ 을 이용하여 설정 / 해제를 선택하고 ▶ 을 누른다.



버튼소리 설정

BD



TEI

버튼을 누를 때 사용자에게 버튼소리를 들려주는 기능입니다.

- ▶ 을 1초이상 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 부가를 선택하고
▶ 을 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 3:버튼소리기능
을 선택하고 ▶ 을 누른다.
- ▲ ▼ 을 이용하여 설정 / 해제를
선택하고 ▶ 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
기능 설정
기본 부가 취소




☎ 06/01 12:02 오후
부가 기능
3:버튼소리기능

☎ 06/01 12:02 오후
버튼소리기능
설정 해제

액정화면 밝기 조정

액정화면이 너무 흐리거나 진할경우 밝기를 조절할 수 있는 기능입니다.

1.  을 1초이상 누른다.
2.   을 이용하여 부가를 선택하고
 을 누른다.
3.   을 이용하여 4:액정밝기조정
을 선택하고  를 누른다
4.   을 이용하여 액정밝기를
조정하고  을 누른다



RD

-  : 1단계 진해짐(우측으로 커서이동)
-  : 1단계 흐려짐(좌측으로 커서이동)
-  : 설정한 내용 저장



기타

고장이라고 생각되면	46
A/S문의	46
제품 사양	47

부록

메뉴찾기	48
메뉴 시작과 종료	49
PC연동기능	50

고장이라고 생각되면

증상	점검
액정화면이 전혀 보이지 않아요.	본체와 아답터를 분리 후 다시 꽂아 보세요
사용 중 글자가 깨지거나 전혀 동작하지 않아요.	
메뉴와 사용설명서의 내용이 틀려요.	버전에 따라 내용이 약간 다를 수 있어요
전화걸기 버튼을 이용하여 같은 지역에 전화를 걸 때 지역번호가 나와요.	지역번호를 선택하세요(사용설명서 P22)
전화통화 중 발신자 정보를 수신하지 못해요.	통화 중 수신기능을 해제에서 설정으로 선택하세요(사용설명서 P23)
전화가 오면 바로 끊어져요.	모든전화거부를 설정에서 해제로 선택하세요(사용설명서 P32)
액정화면에 “수신오류”, “정보표시 방지” “정보수집불가” 라고 보여요	교환기와 단말기간 데이터 전송시 데이터가 깨지거나 오류가 발생한 경우이므로 고장이 아닙니다 (사용설명서 P34 · 35)
버튼소리를 듣고 싶어요.	버튼소리 해제를 설정으로 선택하세요 (사용설명서 P43)

A/S문의

고객지원

- 보증기간내에 결함이나 문제가 발생할 경우 Help Desk로 연락을 주시거나 인터넷 홈페이지로 신청을 하시면 즉시 A/S를 받으실 수 있습니다.

고객센터	080-511-6662
홈페이지	www.bdtel.com

제품사양

BD



TEI

모 델

SeeID B05

인 가 전 원

AC220V DC9V(200mA)

외 관

가로115.5×세로90.0×높이51.0(mm)

중 량

400g(단말기 160g, 아답터240g)

사 용 전 력

1.2W

메뉴 시작과 종료

BD



TEI

메뉴 시작

1. 을 1초이상 누른다

☎ 06/01 12:02 오후
02-511-6662
마케팅본부

메뉴로 이동

☎ 06/01 12:02 오후
기능설정
기본 부가 취소

메뉴 종료

1. 을 이용하여 “상위메뉴”
를 선택하고 을 누른다.

☎ 06/01 12:02 오후
응답기능
5:상위메뉴

2. 을 이용하여 “기능설정 끝”
을 선택하고 을 누른다

☎ 06/01 12:02 오후
기본기능
6:기능설정 끝



메뉴 설정시 10초동안 버튼을 누르지 않으면 메뉴가 종료된다.



PC 연동 기능

PC 기능

전화번호에 메모 설정 기능
수신된 전화번호, 이름을 다양한 형식으로 편집가능
데이터전용선이 아닌 전화선을 이용한 문자 정보 수신기능
예약 전화 등록 / 걸기 기능
약속일정 등록 / 표시 기능 (해당일 메모장이 출력)
전화번호 FILE 다른 이름 저장 / 불러오기 (FILE 붙이기 포함)

• PC 연계형 See ID단말기는?

- See ID PC연계형 제품은 케이블을 연결하여 PC와 쉽게 사용할 수 있도록 개발된 제품입니다.
- PC모니터 상에서 발신가입자 정보 확인 가능
- 수신된 발신가입자 정보를 PC에 저장하여 각종 고객관리 프로그램의 Data Base로 활용가능

품질보증서

본 제품은 고객 여러분의 더욱 편리한 생활을 위해 철저한 품질관리를 통해 엄격한 검사에 합격한 제품입니다. 앞으로도 끊임없는 연구개발과 기술혁신으로 보답할 것을 약속 드리면서 다음과 같이 품질을 보증합니다.

품 명	발신자 번호 표시 기기		
인증번호	T-A13-00-1165		
제조번호	보증기간	구입일로부터 12개월	
구입일자	년 월 일	제조사명	(주)배달정보통신

년 월 일	수리 및 교환내용	수리 및 교환처	확 인
/ /			
/ /			

- * 보상기준 : 제품수리, 교환, 환불에 대한 보상기준은 재정경제원 고시 "소비자피해보상"에 따릅니다.
- * 수리용 부품 보유기간은 제품단종 후 1년까지입니다.
- * 본 제품은 기능이 변경될 수 있습니다.
- * 본 제품은 정보통신부 형식등록을 필하였습니다.
- * 본제품은 한국통신 기능검증을 필하였습니다.

BDTEI (주)배달정보통신

서울시 강남구 논현동 221-2 C&S벤처빌딩 5층 TEL.02)511-6662

See ID

Baedal Information & Telecommunication



서울시 강남구 논현동 221-2 C&S벤처빌딩 5층